



Mode d'emploi pour le modèle 9953

Réglage

Pour ajuster l'heure, vous pouvez dégager la couronne en deux positions de la façade.

Pour ajuster l'heure, dégagez la couronne jusqu'à la deuxième position et tournez la couronne pour ajuster l'heure actuelle. L'indication de 24h s'ajuste parallèlement sur le chiffre 6.

Pour ajuster la date sur le chiffre 12, dégagez la couronne sur la première position de la façade et tournez la couronne dans le sens horaire.

Points généraux

Soyez très prudent en ajustant votre montre Minoir. N'essayez jamais à dégager la couronne avec de la force. En cas de doute, adressez-vous à un horloger. L'ouverture pas autorisée conduit à ce que la garantie n'est plus valable.

L'étanchéité de la montre se réfère au moment de l'expédition. Veuillez éviter le contact prolongé avec l'eau.

Une montre automatique se remonte automatiquement. Ceci fonctionne grâce à un rotateur métallique. Suite à la construction différente une montre automatique ne peut pas atteindre la précision de marche d'une montre à quartz. Des oscillations faibles sont possibles et apparaissent surtout lors de changements extrêmes de températures.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Minoir!

Pour plus d'informations : <http://www.minoir.de/>